



ボトルの交換方法

まず賞味期限を確認して下さい。保管されている間にほこりがかぶっている場合がありますので、清潔なふきんで乾拭きして下さい。

1

密封シール(賞味期限シール)をはがします。

2

ボトルをウォーターガードに垂直にセットして下さい。ボトルはウォーターガードの取水口(プラグ)に固定されます。

3

プラグより、バルブ(中栓)は自動的に押し上げられて開きます。

4


ウォーターサーバーからボトルを抜くとバルブが自動的に閉じます。ボトルに水が残っていても水が出ません。

【本体外面部分】
(ボトル交換時)
本体の汚れもキレイに拭き取って下さい。
※みがき粉、ベンジン等を使用しないで下さい。
※水洗いしないで下さい。

水洗い出来ません！



【ボトルや周辺部分】
ご使用前に、キャップ周辺やボトル、接続部分を清潔なふきんで乾拭きして下さい。



取り外し可能です。スポンジ等で洗って下さい。

※注意点

温水スイッチをOFFにしてご利用する際にはタンク内のお水を常温で停留させず、定期的に排水してください。(一日コップ一杯程度)
長期間使用せず、温水利用を再開する時は一度全ての水を排水することをお勧めします。

常にボトルの本体・充填部は清潔にして下さい。



ボトルを斜めにセットするとキャップが削れタンク内に削りカスが入る場合があります。また、バルブ(中栓)が外れて、ボトル内の水面に浮く場合がありますが、安全及び衛生上問題はありませんが、この場合はボトル内の水を全部使い切るまでウォーターサーバーから抜かないで下さい。



外さないでください！！